

119BU56DE

ANTRIEB FÜR SCHIEBETORE





INSTALLATIONSANLEITUNG

BX-74 / BX-78



Deutsch



"DAS VORLIEGENDE HANDBUCH IST AUSSCHLIESSLICH FÜR FACHINSTALLATEURE ODER ANDERE SACHKUNDIGE PERSONEN BESTIMMT"

1 Zeichenerklärung

Dieses Zeichen steht vor den Teilen des Handbuchs, die aufmerksam zu lesen sind.

Dieses Zeichen steht vor den Teilen des Handbuchs, welche die Sicherheit betreffen.

Dieses Zeichen steht vor den Anmerkungen für den Benutzer.

2 Verwendungsarten

2.1 Verwendungszweck

Der Getriebemotor BX-74 dient dem automatischen Antrieb von Schiebetoren von Einfamilienhäusern; der Getriebemotor BX-78 kann auch in Wohnanlagen verwendet werden.



Sämtliche von den im Handbuch beschriebenen abweichende Installationen bzw. Verwendungszwecke sind unzulässig.

2.2 Verwendungsbereich

BX-74: max. Torgewicht = 400 kg.

BX-78: max. Torgewicht = 800 kg; bei Verwendung in Wohnanlagen 600 kg.

3 Bezugsnormen

CAME automatische antriebe verfügt über die Zertifizierung ISO 9001 Qualitätsmanagement und ISO 14001 Umweltmanagement 14001. CAME entwickelt und produziert ausschließlich in Italien.

Für das besagte Produkt wurden die nachstehenden Bezugsnormen berücksichtigt: siehe Konformitätserklärung.

4 Beschreibung

4.1 Antrieb

Dieses Produkt wurde von der CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften entwickelt und pro-

Der Antrieb besteht aus einem Alugussgehäuse in dem sich der selbsthemmende Getriebemotor befindet und aus einem ABS-Gehäuse in dem sich die elektronische Steuerung, der Transformator

Wichtig! Überprüfen, dass Befehlsgeräte, Sicherheitseinrichtungen und Zubehör original von CAME sind; dies gewährleistet problemlosen Betrieb und minimale Wartung.

4.2 Technische Daten

GETRIEBEMOTOR BX-74

Anschluss Motorsteuerung: 230V A.C. 50/60Hz

Anschluss Motor: 230V A.C. 50/60Hz

Absorption: 2,6A Leistung: 200W

Max Drehmoment: 24 Nm Übersetzungsverhältnis: 1/33

Kraft: 300 N

Höchstgeschwindigkeit: 10 m/min Arbeitsintervallschalter: 30%

Schutzart: IP54 Isolierungsklasse: I Gewicht: 15 kg Kondensator: 12 µF Motorwärmeschutz: 150° C



GETRIEBEMOTOR BX-78

Anschluss Motorsteuerung: 230V A.C. 50/60Hz

Anschluss Motor: 230V A.C. 50/60Hz

Absorption: 2,4A Leistung: 300W

Max Drehmoment: 32 Nm Übersetzungsverhältnis: 1/33

Kraft: 800 N


Höchstgeschwindigkeit: 10 m/min Arbeitsintervallschalter: 30%

Schutzart: IP54 Isolierungsklasse: I Gewicht: 15 kg Kondensator: 20 µF Motorwärmeschutz: 150° C0 2 - Handbuch-Code: 1198U56 ver. 1.2 122012 © CAME cancellia uutomatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgeführten Daten und Informationen kömen jederzeit und ohne Voranktindigung von CAME cancellia uutomatici s.p.a. verändert werden

170

3 - Handbuch-Code: 1198U56 ver. 1.2 102012 © CAME cancell automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsamleitung autgeführten Daten und Informationen kömen jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a verändert werden.

4.3 Beschreibung der Einzelteile



5 Installation



Die Installation muss von qualifiziertem und fachkundigem Personal gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

170

300

5.1 Vorherige Überprüfungen



Vor der Installation sind folgende Kontrollen vorzunehmen:

- Überprüfen, dass das Tor stabil ist und dass die Gleiträder in gutem Zustand und geschmiert sind.
- Die Gleitschiene muss gut am Boden befestigt sein, völlig offen liegen und keine Unregelmäßigkeiten aufweisen, die die Torbewegung behindern könnten.
- Die oberen Führungen dürfen keine Reibung verursachen.
- Überprüfen, dass mechanische Toranschläge bei offenem und geschlossenem Tor vorhanden sind.
- Überprüfen, dass sich der Befestigungspunkt für den Getriebmotor in einer vor Stößen geschützten Zone befindet und dass die Verankerungsfläche widerstandsfähig ist.
- Einen geeigneten ganzpoligen Trennschalter mit einem Höchstabstand zwischen den Kontakten von mehr als 3 mm zur Unterbrechung der Stromversorgung vorsehen;
- 🖶 Überprüfen, dass etwaige Kabelverbindungen im Inneren des Fundamentkastens (für die Kontinuität des Sicherheitsnetzes) im Vergleich zu den anderen inneren Verbindungen über eine zusätzliche Isolierung verfügen;
- Geeignete Kabelkanäle und -schläuche vorsehen, um die elektrischen Kabel vor Schäden zu schützen.

5.2 Arbeitsgeräte und Material

Sich davon überzeugen, dass alle Werkzeuge und das notwendige Material zur Durchführung der Installation gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften vorhanden sind. In der nachstehenden Abbildung wird die Mindestausrüstung für den Installateur dargestellt.




5.3 Kabelmindeststärken und typen

Anschlüsse	Kabeltyp	Kabellänge 1 < 10 m	Kabellänge 10 < 20 m	Kabellänge 20 < 30 m
Anschluss Motorsteuerung 230V		3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²	3G x 4 mm ²
Warnleuchte	FROR CEI	2 x 0,5 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Empfänger-Optikkopf	20-22	2 x 0,5 mm ²	2 x 0.5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Sender-Optikkopf	CEI EN	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Stromversorgung Zubehör	50267-2-1	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 1 mm ²
Befehls- und Sicherheitstaster		2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Anschluss Antenne	RG58		max. 10 m	

N.B. Die Auswahl des Kabeldurchmessers von Kabeln mit einer anderen Länge als die in der Tabelle angeführten, muss laut den Angaben der Rechtsvorschrift CEI EN 60204-1 auf der Grundlage der effektiven Leistungsaufnahme der angeschlossenen Vorrichtungen erfolgen.

Für Anschlüsse, die mehrere Belastungen auf der gleichen Leitung (sequential) vorsehen, muss die Bemessung laut Tabelle auf der Grundlage der Leistungsaufnahmen und effektiven Entfernungen nochmals berechnet werden. Für den Anschluss von in diesem Handbuch nicht berücksichtigten Produkten gelten die dem jeweiligen Produkt beigefügten Gebrauchsanweisungen.



5.5 Befestigung der Grundplatte und der Anlage


Die folgenden Aufbaumodelle dienen nur als Beispiel, da der Raum für die Anbringung des Antriebes und das Zubehör sich je nach verfügung stehendem Raum unterscheidet. Es ist Aufgabe des Installateurs die beste Lösung auszuwählen.

- Am Ende des Tores ein Loch graben (siehe Maße der Zeichnung).
Für die Kabelverbindung notwendige Kabelrohre vom Kabelschacht aus auslegen.
N.B.: Die Anzahl der benötigten Schläuche hängt vom Anlagentyp und dem vorgesehenen Zubehör ab.


Kabelrohre

- Einen Holzrahmen anfertigen, der größer als die Grundplatte ist und in das Loch stecken. Der Rahmen muss 50 mm über den Boden hinausragen.


Ein Rundstahlnetz in den Holzrahmen legen, um so den Beton zu verstärken.



Grundplatte durch Einstecken der Schrauben in die Schraublöcher und Befestigung derselben durch mitgelieferte Unterlegscheiben und Muttern vorbereiten. Die Verankerungsbügel mit einem Schraubenzieher oder einer Zange herausziehen. Die Grundplatte über das Rundstahlnetz legen. Achtung! Die Rohre müssen durch die dafür vorgesehenen Löcher gesteckt werden.




Seite 5 - Handbuch-Code: 1198U56 ver 1.2 12/2012 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgeführten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Voranktindigung von CAME cancelli automatici s.p.a verändert werden.





(abelschacht

- Für Anbringung der Grundlage im Verhältnis zur Zahnstange bitte die in der Zeichnung angegebenen Maße beachten. Den Holzrahmen mit Beton auffüllen und mindestens 24 h fest werden lassen.




- Den Holzrahmen entfernen, das Loch um den Betonblock mit Erde auffüllen.







- Und die Unterlegscheiben und Muttern entfernen . Die Grundplatte muss sauber und vollkommen wagerecht sein. Die Schraubengewinde müssen oben liegen.

Die Kabel in die Rohre einlegen und ca. 400 mm heraushängen lassen.






- Den Deckel der Getriebemotoreinheit durch Aufschrauben der seitlichen Schrauben abnehmen, die Kabelführung mit einem Schraubenzieher oder einer Schere aufbohren und den Getriebemotor auf der Grundplatte anbringen. Achtung! Die Kabel müssen durch die vorgesehenen Kabelführungen gehen.



- Den Getriebemotor mit Hilfe der Schraubfüße aus Stahl ca. 5-10 mm hoch anheben, um etwaige spätere Einstellungen zwischen Zahnrad und Zahnstange zu ermöglichen.



- Die folgenden Darstellungen zur Befestigung der Zahnstange dienen nur als Beispiel. Es ist Sache des Installateurs, die beste Befestigungsweise auszuwählen.

Den Getriebemotor entriegeln (siehe Abschnitt über manuelle Entriegelung). Die Zahnstange auf das Zahnrad des Getriebemotors anlegen.


Die Zahnstange in ihrer ganzen Länge am Tor befestigen oder anschweißen.

- Sämtliche in der Instalationsanleitung autgeführten Daten und Informationen können jederziet und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a verändert werden


Seite **7** - Handbuch-Code: **119BU56** ver. **1.2** 12/2012 © CAME cancelli automatici s.p.a. -

Um die verschiedenen Zahnstangenelemente zu befestigen, ein Stück Zahnstange mit Hilfe von zwei Schraubenzwingen unter der Nahtstelle befestigen.


Achtung: Wenn die Zahnstange schon vorhanden ist, direkt die Einstellung der Kopplungsdistanz zwischen Zahnrad und Zahnstange vornehmen.




- Tor von Hand öffnen und schließen und die Kopplungsdistanz zwischen Zahnrad und Zahnstange mit Hilfe der Schraubfüße aus Stahl (vertikale Einstellung) und der Schlitzöffnungen (horizontale Einstellung) einstellen. Dadurch wird verhindert, dass das Torgewicht auf dem Antrieb aufliegt.




Nach erfolgter Einstellung die Einheit mit Unterlegscheiben und Muttern befestigen. Der Deckel wird nach Einstellung und Steuerungseinstellung befestigt.






5.6 Befestigung der Endlaufstegplättchen


Endlaufstegplättchen mit 3mm-Inbussschlüssel an der Zahnstange befestigen. Ihre Position begrenzt den Torlauf. Anmerkung: Vermeiden, dass das Tor beim Auf- und Zulauf gegen die mechanischen Anschläge auffährt.






5.7 manuelle Entriegelung der Getriebemotoreinheit


- Dreipassschlüssel ins Schloss stecken, drücken und im Uhrzeigersinn drehen,




Seite 9 - Handbuch-Code: 1198U56 ver. 1.2 12/2012 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung aufgeführten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. verändert werden.



..... Klappe öffnen und den Entriegelungshebel gegen den Uhrzeigersinn drehen.





6 Steuerplatine

6.1 Allgemeine Beschreibung

Die Steuerplatine wird mit 230V A.C. auf den Klemmen L-N mit einer Frequenz von max. 50/60 Hz gespeist.

Die Befehls- und Zusatzgeräte werden mit 24V gespeist. Achtung! Insgesamt dürfen die Zusatzgeräte nicht mehr als 20 W beanspruchen.

Die Lichtschranken können auf Wiederauflauf bei Zulauf (2-C1), Teilstop, Stop und Hinderniserfassung bei abgeschaltetem Motor eingestellt werden.

Anmerkung: wenn ein normalerweise geschlossener Sicherheitskontakt (2-C1, 2-C3 oder 1-2) sich öffnet, fängt die Leuchtdiode an zu blinken (siehe Punkt 11, Hauptbestandteile).

Nach Hinderniserfassung reversiert das optische Lesegerät die Torbewegung im Auf- bzw. Zulauf.

Achtung: nach dreimaliger Hinderniserfassung unterbricht das Tor den Auflauf und schließt den Autozulauf aus; um die Torbewegung wieder aufzunehmen, muss man einen Befehlstaster oder einen Sender verwenden.

Sämtliche Verbindungen sind durch Flinken geschützt (siehe Tabelle).

Die Steuerplatine steuert folgende Funktionen:

- Autozulauf nach Auf-Befehl;
- Vorblinken der Warnleuchte:
- Hinderniserfassung in jeglichem Punkt bei stehendem Tor;

Man kann folgende Befehle bestimmen:

- Auflauf/Zulauf;
- Auflauf/Zulauf im Totmannbetrieb:
- Teilauflauf;
- Notstopp.

Dafür vorgesehene Trimmer regeln:


- die Auslösezeit des Autozulaufs;
- den Teilauflauf:

ACHTUNG! Vor jedem Eingriff, den Strom abschalten und etwaige Notbatterien entfernen.

TECHNISCHE DAT	EN
Anschluss	230V - 50/60 Hz
Max. Leistung	200 W (BX74) 300 W (BX78)
Absorption in Stand by	2,6A (BX74) 2,4A (BX78)
Max. Leistung der 24V Zubehörteile	20 W

AUFSTELLUNG SCHMELZ	ZSICHERUNGEN
Zum Schutz von:	Flinkentyp:
Steuerplatine (Linie)	5A-F
Zubehör	1A-F
Befehlsgeräte	630mA-F


- Handbuch-Code: 119BU56 ver. 1.2 122012 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung aufgeführten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. e verändert werden




6.3 Elektrische Verbindungen

Getriebemotor, Endlauf und Encoder


Beschreibung der schon vorgesehenen elektrischen Verbindungen bei Anbringung links




Vorzunehmende Änderung der elektrischen Verbindungen bei Anbringung rechts




Stromversorgung Zubehör





- Blinkt während Auf- und Zulauf des Tores.

Funktionslampe (Leistung Kontakt: 230V- 60W max.)
Anschluss einer freistehenden
Außenlampe zur besseren Beleuchtung des Fahrtweges. Bleibt während des gesamten Auf- und Zulaufs eingeschaltet (Dauer des Autozulaufs inbegriffen). Bei nicht eingeschaltetem Autozulauf, bleibt sie nur während der Bewegungsphase eingeschaltet. DIP 1 ON – DIP 6 ON



Befehlsgeräte

DEUTSCH

Stopptaster (Kontakt N.C.)

- Notstopptaster. Schließt Autozulauf aus. Um die Torbewegung wieder aufzunehmen, Befehlstaster oder Funkbefehl verwenden.


N.B.: Bei Nichtverwendung den Dip 9 auf ON stellen.


Schlüsseltaster und/oder Taster für Teilauflauf (Kontakt N.O.)

- Teilauflauf für Fußgänger.

Schlüsseltaster und/oder Befehlstaster (Kontakt N.O.)

- Befehl für Auf- und Zulauf. Durch Druck auf den Taster oder Drehen des Schlüssels wird, je nach auf den Dip-Switches ausgewählter Funktion (siehe Funktionswahl Dip 2 und 3), die Torbewegung reversiert bzw. unterbrochen.







Kontakt (N.C.) «Teilstopp»

zum völligen Auflauf des Tores.

- Eingang für Sicherheitseinrichtungen, wie Lichtschranken, die den Vorschriften nach EN 12978 entsprechen. Unterbrechung der Torbewegung und darauf folgender Autozulauf (wenn diese Funktion ausgewählt wurde).





DIP-SWITCH 10


- 1 ON Autozulauf Der Zeitmesser des Autozulaufs aktiviert sich bei Endlauf im Auflauf. Die vorgegebene Zeit ist einstellbar und hängt in jedem Fall von den Sicherheitseinrichtungen ab. Autozulauf wird nach Notstopp und bei Stromausfall nicht aktiviert.
- 2 ON Funktion "auf-stopp-zu-stopp" über Befehlstaster [2-7] und Funkbefehl (bei eingestecktem Funkmodul).
- 2 OFF Funktion "auf-zu" über Befehlstaster [2-7] und Funkbefehl (bei eingestecktem Funkmodul).
- 3 ON Funktion "nur Auflauf" über Funkbefehl (bei eingestecktem Funkmodul).
- 4 ON Totmannbetrieb Das Tor funktioniert durch ständigen Druck eines Tasters (ein Taster 2-3P für Auflauf und ein Taster 2-7 für den Zulauf).
- 5 ON orblinken bei Auf- und Zulauf Nach Auf- bzw. Zu-Befehl blinkt die über [W-E1] verbundene Warnleuchte 5 Sek. lang auf, bevor die Torbewegung einsetzt.
- 6 ON Hinderniserfassung Bei stehendem Motor (Tor zu, auf oder nach Notstopp) wird jegliche Torbewegung unterdrückt, wenn die Sicherheitseinrichtungen (z.B. Lichtschranken) ein Hindernis erfassen.
- 7 OFF Wiederauflauf bei Zulauf Bei Hinderniserfassung durch die Lichtschranken w\u00e4hrend des Zulaufs wird die Torbewegung bis zum v\u00f6lligen Auflauf des Tores reversiert; Sicherheitseinrichtungen mit Klemmen [2-C1] verbinden. Bei Nichtverwendung Dip auf ON stellen.
- 8 OFF Teilstopp Unterbrechung der Torbewegung nach Hinderniserfassung durch die Sicherheitseinrichtungen; nach Entfernung des Hindernisses bleibt das Tor stehen bzw., wenn die Funktion Autozulauf aktiviert wurde, wird der Autozulauf bewirkt. Sicherheitseinrichtung mit Klemmen [2-C3] verbinden. Bei Nichtverwendung Dip auf ON stellen.
- 9 OFF Notstopp Diese Funktion unterbricht die Torbewegung und schließt den Autozulauf aus; über Befehlstaster bzw. Funkbefehl wird die Torbewegung wieder aufgenommen. Sicherheitseinrichtung mit [1-2] verbinden; Bei Nichtverwendung den Dip auf ON stellen.
- 10 OFF Abbremsen am Endanschlag.

DIP-SWITCH 4

- 1 ON Nur Zulauf Befehlsgerät auf Kontakt 2-7 angeschlossen (1 OFF nicht eingeschaltet).
- 1 OFF Auf-und Zulauf Befehlsgerät auf 2-7 angeschlossen (siehe Dip 2 des zehn-Wege-Nummerntasters) (1 ON nicht eingeschaltet).
- 2 ON Nur Auflauf Befehlsgerät auf Kontakt 2-3P angeschlossen (2 OFF nicht eingeschaltet).
- 2 OFF Teilauflauf Befehlsgerät auf Kontakt 2-3P angeschlossen (2 ON nicht eingeschaltet).
- 3 0N optisches Lesegerät nicht eingeschaltet; (3 0FF eingeschaltet); Zur Einstellung der Soft-Stops muss das optische Lesegerät eingeschaltet werden.
- 4 ON nicht angeschlossen

ANMERKUNG: Die Einstellungen werden bei geschlossenem Tor und abgeschaltetem Motor durchgeführt.

6.5 Einstellungen



+ Handbuch-Code: 119BU56 ver. 1.2 122012 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Instaltionsanleitung autgeführten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. verändert werden

Trimmer A.C.T. =Regelt die Wartezeit bei offenem Tor. Nach Ablauf dieser Zeit tritt der Autozulauf ein. Die Wartezeit kann von 1 bis 120 Sek. eingestellt werden.


Trimmer PAR.OP. = Teilweise Öffnung. Regelt die Öffnungszeit des Tores. Bei Betätigung der Taste "teilweise Öffnung" auf 2-3P, öffnet sich das Tor für die zwischen 0 und 16 Sekunden eingestellte Zeit.


6.6 Einstellung der Soft-Stops


Um die von den Euronormen EN 12445 und EN 12453 für Schubkräfte vorgegebenen Konformitätskriterien einzuhalten, ist bei BX-74/78 50 cm vor den Endlaufpunkten im Auf- und Zulauf die Verlangsamung des Torlaufs vorgesehen. Bei Installierung genügt es, den Torlauf, wie im folgenden beschrieben, einzustellen:


Vor der Einstellung, alle Dips auf OFF stellen (10-Wege Dip-Schalter).

- a) Dip 4, 7, 8 und 9 auf ON (10-Wege-Dip-Schalter) und Dip 3 auf OFF stellen; (4-Wege-Dip-Schalter, optisches Lesegerät eingeschaltet):
- b) CH1 drücken, bis die rote Leuchtdiode blinkt (nach ca. 3"). Danach führt das Tor einen vollständigen Zyklus Auf- und Zulauf aus.
- c) wenn die **Leuchtdiode an bleibt**, ist die Einstellung des Torlaufs beendet;
- d) Die Dips wieder auf ihre vorherige von der Funktionswahl (siehe Abschnitt 6.4 auf S. 14) abhängigen Stellung bringen.









Die Geschwindigkeit des verlangsamten Torlaufs kann, während des verlangsamten Torlaufs, durch Druck auf CH1 (langsamer) oder CH2 (schneller) verändert werden.

ANMERKUNGEN: Beim ersten Einschalten der Steuerung blinkt die Leuchtdiode PROG schnell. So wird angezeigt, dass die Steuerung noch nicht programmiert wurde; nach erfolgter Programmierung bleibt die Diode aus.

Um die Soft-Stops auszuschließen, Dip 10 auf ON stellen.

Sollte bei eingeschalteten Soft-Stops der Strom während des Torlaufs ausfallen, führt der Antrieb, nach Ende des Stromausfalls, zur Sicherheit einen kompletten Auflauf bei verlangsamter Geschwindigkeit durch.

6.7 Veränderung des Teilstops bei Wiederzulauf nach Auflauf

Mit BX-74/78 kann man die Funktion Teilstop des auf 2-C3 angeschlossenen Geräts bei Wiederzulauf nach Auflauf verändern.


Um diese Funktion einzuschalten, wie folgt vorgehen:

- a) Dips 1 und 4 auf ON stellen;
- b) CH1 drücken: die rote Leuchtdiode fängt an zu blinken;
- c) wenn die Leuchtdiode an bleibt (nach ca. 5 Sek.) ist der Vorgang beendet:
- d) Die Dips wieder auf ihre vorherige von der Funktionswahl (siehe Abschnitt 6.4 auf S. 14) abhängigen Stellung bringen.


Anmerkung: um erneut die Default-Einstellung einzustellen, CH2 drücken und wie oben vorgehen.




CH1 = Wiederzulauf nach Auflauf (von wählen)




CH2 = Teilstop (default)




15 Seite











6.8 Drehmomentbegrenzer


Um das Drehmoment zu verändern den durch den schwarzen Draht gekennzeichneten Faston-Schalter in eine der 4 Positionen stellen: 1 min ÷ 4 max.





7 Aktivierung des Funkbefehls


Antenne



Funkmodul


Funkmodul auf der Steuerplatine aufstecken ZUVOR STROM-VERSORGUNG UNTERBRECHEN (und, wenn vorhanden, Batterien

N.B.: Die Steuerplatine erkennt das Funkmodul nur dann, wenn sie mit Strom versorgt wird.



Nur für Funksteckmodule AF43S / AF43SM:


- Jumper, wie angegeben, je nach verwendetem Handsender, positionieren.



Sendegeräte




Siehe dem Funkmodul AF43SR beigefügtes Anleitungsblatt




- Den Taster CH1 auf der elektronischen Steckkarte gedrückt halten. Das Led blinkt.

CH1 = Kanal für Befehle an eine Funktion der Steuerung des Getriebemotors (Befehl "nur auf" / "auf-zureversiere" bzw. "aufstopp-zu-stopp" je nach Wahl auf den Dip-Switches 2 und 3).




- Den zu speichernden Taster auf der Fernbedienung drücken. Das Led bleibt an und zeigt so die erfolgte Speicherung an.




- Den Vorgang für die Taste "CH2" wiederholen, und zwar durch Zuordnung an eine andere Taste des Senders.

CH2 = Kanal für einen direkten Befehl an eine Nebenvorrichtung oder für die Steuerung von zwei an B1-B2 angeschlossenen gekoppelten Motoren.



8 Anschluss zweier parallel geschalteter Getriebemotoren mit einem Befehlsgerät


1) Torlaufrichtung der Getriebemotoren "A" und "B" durch Veränderung der Drehrichtung des Motors "B" (siehe Seite 11 Anschluss Getriebemotor-Endlauf) aufeinander einspielen.




2) Elektrische Anschlüsse auf der Steuerung des Motors "A", wie in Abschnitt 6.3 elektrische Anschlüsse angegeben, durchführen.


- Handbuch-Code: 119BU56 ver. 1,2 12/2012 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung aufgeführten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a verändert werden

Seite 19




3) Auf beiden Steuerungen dieselben Einstellungen und Funktionen (Dip-Schalter) vorsehen.






4) Die beiden Steuerungen, wie in der Figur beschrieben, anschließen.

Anmerkung: der Schalter für den Teilauflauf (2-3P) wird auf der Klemmleiste der Steuerung des jeweiligen Motors (Motor A für Auflauf nach links, B für Auflauf nach rechts) angeschlossen.



5) Funksteckmodul "AF" auf der Steuerung des Getriebemotors "A" einstecken. Funkbefehl aktivieren und dabei den Kanal CH2 verwenden (siehe Kapitel 7).

Nach Speicherung des Kodes die Kontakte B1 und B2 an die Kontakte 2 und 7 anschließen. Befehlsart auf beiden Steuerungen auswählen (siehe Dip-Schalter 2 und 3).




9 Sicherheitshinweise



Wichtige allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Produkt muss ausschließlich zu dem Zweck verwendet werden, für den es entwickelt wurde. Andere Verwendungszwecke sind missbräuchlich und gefährlich. Der Hersteller ist nicht für etwaige durch missbräuchliche, fehlerhafte und unangemessene Verwendung verursachte etwaige Schäden verantwortlich.

Nicht im Bereich der Scharniere oder der sich bewegenden Teile eingreifen. Nicht in den Bewegungsradius des Tores eintreten. Nicht versuchen das sich bewegende Tor festzuhalten, dies könnte zu Gefahrensituationen führen.



Kinder dürfen sich nicht in der Nähe des Tores aufhalten oder dort spielen. Die Fernbedienung oder andere Befehlsgeber außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um unbeabsichtigte Torbewegungen zu vermeiden. Den Antrieb nicht verwenden sobald er nicht in der üblichen Weise funktioniert.



Vorsicht Quetschgefahr Hände



Gefahr! Unter Strom stehende Teile



Vorsicht Quetschgefahr Füße



Durchfahrt während der Torbewegung verbo-

10 Wartung

10.1 Regelmäßige Wartung


Die regelmäßige Wartung durch den Verwender besteht aus: Säuberung der Lichtschranken; Überprüfung der Funktion der Sicherheitsvorrichtungen; Entfernung etwaiger Hindernisse, die den korrekten Betrieb des Antriebs verhindern.

Eine regelmäßige Kontrolle der Schmierung und der Halteschrauben des Antriebs ist ratsam.

-Um die Sicherheitsvorrichtungen zu überprüfen, während des Zulaufs einen Gegenstand vor den Lichtschranken bewegen. Wenn der Antrieb reversiert oder stehen bleibt funktionieren die Lichtschranken in korrekter Weise.

Dies ist die einzige Wartungsmaßnahme, die durchgeführt wird, während das Tor unter Strom steht.

- -Vor jeder Wartungsmaßnahme Strom abstellen, um etwaige Gefahrensituationen durch versehentliche Torbewegung zu vermeiden.
- -Die Lichtschranken mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch säubern. Keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien verwenden, sie könnten die Lichtschranken beschädigen.
- -Im Fall von nicht normalem Rütteln und Quietschen die Torgelenke schmieren (siehe folgende Figur).
- Kontrollieren, dass sich keine Pflanzen im Aktionsradius der Lichtschranken und keine Hindernisse im Aktionsradius des Tores befinden.



10.2 Problemlösung

STÖRUNGEN	MÖGLICHE URSACHEN	KONTROLLEN UND MÄNGELBESEITIGUNG
Tor öffnet und schließt nicht	 Keine Stromversorgung Die Getriebemotoreinheit ist entriegelt und die Klappe der Entriegelungdeinheit offen Sender – Batterie leer Sender kaputt Stopp-Taster verklemmt oder kaputt Auf/Zu-Taster bzw. Schlüsseltaster verklemmt Teilstop Lichtschranken 	 Strom kontrollieren Techniker rufen Batterien ersetzen Techniker rufen Techniker rufen Techniker rufen Techniker rufen
Tor öffnet aber schließt nicht	Lichtschranken belastetSicherheitsleiste beansprucht	 Überprüfen, ob die Lichtschranken sauber sind und korrekt funktionieren Techniker rufen
Tor öffnet und schließt nic	Sicherheitsleiste beansprucht	Techniker rufen
Blinkleuchte funktioniert nicht	Glühbirne kaputt	Techniker rufen

Kontrollbuch in das die vom Verwender durchgeführten regelmäßigen Wartungsmaßnahmen (alle 6 Monate) eingetragen werden.

Datum	Bemerkungen	Unterschrift

10.3 Außerplanmäßige Wartung

Die folgende Tabelle dient der Eintragung von außerplanmäßigen wartungsmaßnahmen, Reparationen und Verbesserungen, die von Fachfirmen durchgeführt wurden.

Seite 22 - Handbuch-Code: 119BU56 ver. 1.2 12/2012 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung aufgeführten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. verändert werden.

N.B. außerplanmäßige wartungsmaßnahmen müssen von Fachleuten durchgeführt werden.

Kontrollbuch für außerplanmäßige Wartung

Stempel Installateur	Name des Fachmanns
	Datum der Maßnahme
	Unterschrift des Fachmanns
	Unterschrift des Auftraggebers
Durchgeführte Maßnahme	
Stempel Installateur	Name des Fachmannse
	Datum der Maßnahme
	Unterschrift des Fachmanns
	Unterschrift des Auftraggebers
Durchgeführte Maßnahme	
Stempel Installateur	Name des Fachmanns
	Datum der Maßnahme
	Unterschrift des Fachmanns
	Unterschrift des Auftraggebers
Durchgeführte Maßnahme	

DEUTSCH

Stempel Installateur	Name des Fachmanns
	Datum der Maßnahme
	Unterschrift des Fachmanns
	Unterschrift des Auftraggebers
Durchgeführte Maßnahme	
Stempel Installateur	Name des Fachmanns
Stempel Installateur	Name des Fachmanns Datum der Maßnahme
Stempel Installateur	
Stempel Installateur	Datum der Maßnahme
Stempel Installateur Durchgeführte Maßnahme	Datum der Maßnahme Unterschrift des Fachmanns
·	Datum der Maßnahme Unterschrift des Fachmanns

11 Abbruch und Entsorgung

CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. folgt im Betrieb dem Umweltmanagement gemäß UNI EN ISO 14001 zum Schutz der Umwelt.

Wir bitten Sie, diese Umweltschutzarbeit, die für CAME eine Grundlage der Fertigungs- und Marktstrategien sind, durch Beachtung der Entsorgungsangaben weiterzuführen:

ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Die Bestandteile der Verpackung (Karton, Plastik usw.) können getrennt gesammelt mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Vor der Entsorgung, ist es empfehlenswert sich über die am Installationsort geltenden Vorschriften zu informieren.

NICHT IN DIE UMWELT GELANGEN LASSEN!

ENTSORGUNG DES PRODUKTES

23 - Handbuch-Code: 119BU56 ver. 1.2 12/2012 © CAME cancelli automaticis, p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgeführten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automaticis, p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgeführten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automaticis, p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgeführt.

Unsere Produkte bestehen aus verschiedenen Materialien. Der größte Teil davon (Aluminium, Plastik, Eisen, Stromkabel) kann mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie können durch getrennte Sammlung in zugelassenen Fachbetrieben recycelt werden.

Andere Bestandteile (elektronische Steckkarten, Batterien der Funkgeräte usw.) können Schadstoffe enthalten.

Sie müssen dementsprechend entfernt und in zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden.

Vor der Entsorgung, ist es empfehlenswert sich über die am Installationsort geltenden Vorschriften zu informieren.

NICHT IN DIE UMWELT GELANGEN LASSEN!



Deutsch - Handbuch-Code: **119BU56** ver. **1.2** 12/2012 © CAME cancelli automatici s.p.a. Sämtliche in der Installationsanleitung aufgeführten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a verändert werden.

IT • Per ogni ulteriore informazione su azienda, prodotti e assistenza nella vostra lingua:

EN • For any further information on company, products and assistance in your language:

FR • Pour toute autre information sur la société, les produits et l'assistance dans votre langue :

DE • Weitere Infos über Unternehmen, Produkte und Kundendienst bei:

ES • Por cualquier información sobre la empresa, los productos y asistencia en su idioma:

NL • Voor meer informatie over het bedrijf, de producten en hulp in uw eigen taal:

PT • Para toda e qualquer informação acerca da empresa, de produtos e assistência técnica, em sua língua:

PL • Wszystkie inne informacje dotyczące firmy, produktów oraz usług i pomocy technicznej w Waszym języku znajdują się na stronie:

RU • Для получения дополнительной информации о компании, продукции и сервисной поддержке на вашем языке:

HU • A vállalatra, termékeire és a műszaki szervizre vonatkozó minden további információért az Ön nyelvén:

HR • Za sve dodatne informacije o poduzeću, proizvodima i tehničkoj podršci:

UK • Для отримання будь-якої іншої інформації про компанію, продукцію та технічну підтримку:





CAMEGROUP

CAME Cancelli Automatici S.p.a.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson Di Casier (Tv)
(+39) 0422 4940
(+39) 0422 4941
Assistenza Tecnica/Numero Verde 800 295830